



- **Tibbi cəhətdən sağlamlıq tələbi.** İşçilər tibbi baxışdan keçmiş və sağlamlıq vəziyyəti təsdiqlənmiş olmalıdır. *(Əlavə sənəd: qoşma-sağlamlıq haqqında şəhadətnamə)*
- **Peşə üzrə bilik və bacarıq tələbi.** Hər bir işçi öz sahəsi üzrə lazımi biliyə və təlim keçdiyinə dair sənədə malik olmalıdır. *(Əlavə sənəd: vəsiqə, sertifikat və ya təlimat qeydləri)*
- **Fərdi mühafizə vasitələri ilə təchiz.** İşçilər müvafiq fərdi mühafizə avadanlıqları ilə tam təmin edilməlidir.
- **Quraşdırma və söküntü işlərində mühafizə.** Montaj və demontaj zamanı heç bir işçi fərdi mühafizə vasitələri olmadan iş sahəsinə buraxılmamalıdır. Minimum FMV: dəbilqə, eynək, fərqlədirici jilet, təhlükəsizlik ayaqqabısı. Tam FMV: dəbilqə, eynək, fərqlədirici jilet, əlcək, respirator, təhlükəsizlik ayaqqabısı, təhlükəsizlik kəməri, üz sipəri.
- **İş yerində yatmaq qadağandır**
- **İcazə verilən ərazilərdə fəaliyyət.** Bütün işçilər yalnız müəyyən edilmiş və icazə verilmiş sahələrdə çalışmalıdır. İcazəsiz ərazilərə daxil olmaq qadağandır.
- **Daimi nəzarət tələbi.** İşlərin təhlükəsiz aparılması səlahiyyətli nəzarətçilər tərəfindən fasiləsiz izlənilməlidir.
- **Təhlükə aradan qaldırılmadan işə başlamaq qadağandır.** Qəza riski yaradan hər hansı bir təhlükə tam aradan qaldırılmadan işə başlamağa icazə verilmir.

> AVADANLIQ VƏ ALƏTLƏR



- Mobilizasiya prosesində bütün yüklər nəqliyyat vasitələrinə etibarlı şəkildə bərkidilməli və müəyyən edilmiş daşıma tələblərinə cavab verməlidir.
- Bütün avadanlıq və alətlər standartlara uyğun və işlək vəziyyətdə saxlanılmalıdır. (Əlavə sənəd: Sertifikat və ya istehsalçı sənədi)
- İstifadədən sonra bütün avadanlıq və alətlər, o cümlədən mis və ya mis tipli bərkidicilər öz saxlama qutularına yerləşdirilməlidir.
- Naqili zədələnmiş avadanlıq və alətlərdən istifadə etmək qadağandır.
- Alət və avadanlıqlar istifadə olunmadığı vaxtlarda — istirahət, nahar fasilələrində və iş gününün sonunda — cərəyandan ayrılmış vəziyyətdə saxlanılmalıdır.
- Naqillər yuxarıdan və yerdən səliqəli qaydada çəkilməli, ətraf ərazidə isə xəbərdaredici işarələr yerləşdirilməlidir.
- Tədbirlər zamanı çay otağı kimi nəzərdə tutulmuş otaqlarda naqillərin çəkilməsinə başlamazdan əvvəl həmin ərazilər yoxlanılmalı və avadanlıqlar düzgün quraşdırılmalıdır.

> NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ



- Salona daxil olan nəqliyyat vasitələri yanacaqda tam doldurulmamalı, zəruri hallarda isə minimum səviyyədə yanacaqda təmin edilməlidir.
- Böyük ölçülü nəqliyyat vasitələri yalnız xüsusi siqnalçıların rəhbərliyi altında salona daxil olub çıxmalıdır.
- Yükləmə əməliyyatları zaman hərəkət zolağının sərbəst və maneəsiz qalmasına diqqət yetirilməlidir.
- Daxili ərazidə fəaliyyət göstərən avtoyükləyicilər və insan qaldırıcı qurğular hərəkət siqnalçısının nəzarəti altında idarə olunmalıdır.

> HÜNDÜRLÜKDƏ GÖRÜLƏN İŞLƏR



- Bütün nərdivanlar və işçi platformalar müvafiq standartlara cavab verməli və təhlükəsizlik normalarına riayət edilərək istifadə olunmalıdır. (Əlavə sənəd: Sertifikat və ya istehsalçı sənədi)
- Təhlükəsizlik kəmərlərinin bərkidilməsi üçün uyğun dayaq və ya asqı nöqtələri mütləq mövcud olmalıdır.

> YÜKQALDIRMA ƏMƏLİYYATLARI



- Tavan birləşik dəmir konstruksiyalarına yalnız yüngül çəkili lövhə və tablolar asıla bilər.
- Çəkisi barədə şübhə yaradan hər hansı bir vasitə tavanadan asılmamalıdır.

> ODLU İŞLƏR



- Daxili ərazidə heç bir odlu əməliyyat — qaynaq, qazla kəsmə və ya cilalama işləri — aparılmamalıdır.
- Qaz balonu və təzyiqli avadanlıqlardan istifadə qəti qadağandır. Zəruri hallarda isə məsul şəxslərlə əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır.
- Kimyəvi maddələr açıq alov mənbələrindən uzaqda saxlanılmalıdır.

> YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ



- Bütün təxliyyə yolları və odsöndürən dolabların önü maneəsiz saxlanılmalı, giriş-çıkış həmişə açıq olmalıdır.
- Siqaret yalnız bunun üçün xüsusi ayrılmış ərazilərdə çəkilməlidir.

> TULLANTILARIN İDARƏ OLUNMASI



- Tullantılar təhlükə dərəcəsinə görə təsnif edilməli və xüsusi qapaqlı qab və ya konteynerlərə yığılmalıdır.
- Heç bir maye — xüsusilə kimyəvi mənşəli — aid olmadığı qaba tökülməməlidir.
- Quraşdırma, tədbir zamanı və tədbirdən sonra bütün tullantılar sahədən tam şəkildə uzaqlaşdırılmalıdır.
- İş yerlərində yemək və içki qəbul edilməməlidir. Qida və içecək məhsulları yalnız bunun üçün nəzərdə tutulmuş vaxtlarda və müəyyən edilmiş ərazilərdə istifadə oluna bilər.
- Tədbir müddətində heç bir demontaj işi aparılmamalıdır.
- Hazır stendlərin arxasında tikinti materialları və ya geyim əşyaları saxlamaq qadağandır.

QEYD: Mobilizasiya, quraşdırma və söküntü işləri zamanı yuxarıda sıralanan qaydalara əməl edilmədikdə, şirkət müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyacaqdır.